BOSE®

OWNER'S MANUAL

10.2II

Acoustimass Direct/Reflecting Speaker System

この度はボーズ・アクースティマス・スピーカーシステム10.2IIをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本機を正しく、また性能を十分にいかしてお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を良くお読みください。またこの説明書は、必要な時すぐにご覧になれるよう、保管されることをおすすめいたします。

製品概要

10.2IIは、左右対称構造のキャビネットを持つフロアタイプのスピーカーシステムで、低音の再生を行うアクースティマス・セクションと、音の定位にかかわる中高域を再生するステレオ・ターゲッティング・アレイ・セクションの2つのパートで構成されています。この2つのボーズ独自のテクノロジーが、より自然な音響空間の再生を可能にしています。

豊かな低音再生を行う
アクースティマス・テクノロジー

ボーズ独自のアクースティマス方式の採用で、①コーン紙に無理な動きを強要しないため、非直線歪を最小限に抑えられる②特殊構造のエンクロージャーで高調波歪を外部に放出しない、などの優位点があり、クリアで迫力のある重低音を再生します。

広いステレオ・リスニングエリアを実現する
ステレオ・ターゲッティング・アレイ

10.2IIは、ダイレクト/リフレクティングの考え方に基づいたステレオ・ターゲッティング・アレイ方式を採用しており、一般的なステレオ・スピーカーに比べて広いステレオ・リスニング・エリアを確保できます。

10.2II 取扱説明書

開梱上の注意

10.2IIはPART1(左ch)、PART2(右ch)のスピーカーがそれぞれ別々のカートンに梱包されています。
スピーカーは、カートンに印刷されている文字の向きに対して、上下逆に梱包されています。開梱の際には、まずカートンの上部を開き(図1)梱包材を取り除いた後、注意しながらスピーカーを入れたままカートンごと逆さまにして(図2)、カートンを抜き取るように持ち上げ、取り除きます。(図3)
※もし、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちにご購入店までご連絡ください。そのままでのご使用はおやめください。



各部の名称



スピーカー前面



スピーカー後面

セッティングについて

環境面

本機は通常の生活環境下にある屋内での使用を目的として設計されています。ただし、次のような場所には設置しないでください。
●直射日光が当たる場所●暖房器具の近くや空調の吹き出し口などの高温になる場所●水を使う場所、湿度の高い場所●ホコリの多い場所●不安定な場所●車の中●その他、通常の生活環境と大きく異なる場所

音響面

10.2IIには、左右の区別があります。2本一対で所期の特性が得られるように設計されていますので、指定通りのチャンネルで使用してください。
スピーカー背面の銘板にLEFT(Part1)と表示されているのが左チャンネル、RIGHT(Part2)と表示されているのが右チャンネル用スピーカーです。



アンプとの接続

※ショート事故防止のため、アンプの電源は切った状態で配線作業を行ってください。

①スピーカーコードの両端の被覆を12～13mm程度むきます。（スピーカーコードは別途ご用意ください）

②パワーアンプのLチャンネル出力を左側スピーカーに、Rチャンネル出力を右側スピーカーにつなぎます。

※⊕⊖の極性を確認してください。接続を間違えると正しい再生が得られません。



低音の調整

10.2IIはスピーカーと壁との距離を変えることで、低音のレベルを調節することができます。一般的に、部屋の壁やコーナーに近づけて置いた場合に一番効率良く低音が放出され、部屋の中央に近づけるにしたがって、低音を抑えることができます。

●低音が出すぎる場合
壁やコーナーから
離していきます。



●低音の量感を出したい場合
壁やコーナーに
近づけていきます。



自動復帰型保護回路について

本製品には、安全限界を越えるような過大入力あるいは、何らかの異常入力が連続して加えられると、自動的に出力レベルを下げる保護回路を内蔵。スピーカーシステムを保護します。

●急に再生音が小さくなったら

音楽再生中、急に音が小さくなっても故障ではありません。保護回路が働くことでスピーカーへの負担を低減しています。異常原因が取り除かれた後しばらくで、自動的に復帰します。復帰に要する時間は、その時の使用条件により異なります。

〈注意〉

保護回路が働いた場合、その原因をただちに調べ、異常を取り除いてください。アンプの出力を上げ過ぎている場合にはボリュームを絞り、原因がよくわからないときにはアンプの電源を切って、ご購入店または弊社サービスセンターまでご連絡ください。そのままの状態で使用を続けることは絶対におやめください。

〈原因〉

保護回路が働く原因としては次のようなことが考えられます。

●10.2Ⅱへの過大入力

●アンプの出力が歪んでいる

a.アンプが限界を越えてドライブされている b.アンプの故障

●アンプからのDC(直流電流)漏れ

メンテナンスについて

■本体についたホコリや汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性薬品、化学洗剤などはキャビネット表面をいためるので使用しないでください。

■ユニットを外したり、キャビネットを分解することは絶対にしないでください。故障やエア漏れなどの原因になります。また保証が受けられなくなります。

■修理については弊社サービスセンターにお任せください。

仕　様

方　　式	アクースティマス ダイレクト・リフレクティング ステレオ・ターゲッティング・アレイ
ドライバーユニット	20cmウーファー×1 20cmミッドレンジ×1 5.1cmツィーター (magnetic fluid cooled)×2
インピーダンス	8Ω
許容入力	180W(peak IEC)
サイズ	300(W)×984(H)×300(D)mm
重　　量	21kg(1本)
カラー	ブラック

保　証

通常の使用において発生した故障に対しては、ご購入時より5年間の保証をさせていただきます。ただし誤った用法、改造などに起因する故障、また外観上の破損についてはこの限りではありません。

■BOSE BUDDY CLUB(BBC)へ入会ご希望の方は、申込用紙にご記入の上、620円(62円切手10枚)を添えてお申し込みください。

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

●弊社取り扱い以外の製品については、保証の責任を負いかねますのでご了承願います。

BOSE®
Better sound through research.
ボーズ株式会社
〒150 東京都渋谷区渋谷1-20-1 三進ビル ☎03-3499-0179

'91・12-0.2K-A・2(I-M)